



Popis obrázku telefonu:

- 1 – tlačítko pro otevření dveří
- 2 – přidavné tlačítko
- 3 – přepínač pro nastavení hlasitosti vyzvánění
- 4 – signalizace nastaveného stupně hlasitosti vyzvánění

Funkce audio telefonu:

Rozhovor s příchozím: po zazvonění zdvihnete sluchátko a můžete mluvit s příchozí návštěvou. Délka hovoru je automaticky omezená na max 90 s, poté je rozhovor přerušen.

Otevírání dveří: Stiskněte krátce tlačítko 1. Doba sepnutí elektrického zámku je elektronicky nastavená na 2 s a nemá na ní vliv délka stisku tlačítka 1. Po stisknutí tlačítka 1 je rozhovor po 10 s přerušen. Tato funkce je podmíněna instalací příslušného elektrického zámku ve dveřích.

Hlasitost vyzvánění: Hlasitost vnitřního zvonku se nastavuje pomocí přepínače 3 ve třech stupních. Jednotlivé stupně jsou navíc signalizovány barevným terčíkem v otvoru 4.

- horní poloha: nejvyšší hlasitost (bílá signalizace)
- střední poloha: střední hlasitost (bílo/červená signalizace)
- dolní poloha: vyzvánění je vypnuté (červená signalizace)

Přidavné tlačítko 2: slouží k ovládání různých doplňkových funkcí, jako např. zapnutí osvětlení, otevírání garážových vrat aj. Přidavné funkce musí být v systému nainstalované, nejsou-li, pak je toto tlačítko bez jakékoliv funkce.

Poznámky k činnosti systému:

- Po stisku zvonkového tlačítka začne vyzvánět telefon volaného, přitom se ve vstupním panelu ozve potvrzovací tón. Doba vyzvánění je elektronicky nastavená a nemá na ní vliv délka stisku zvonkového tlačítka. Proto stačí pouze krátký stisk. Chcete-li vyzvánění zopakovat, stiskněte znovu zvonkové tlačítko.
- Trvalé stlačení libovolného zvonkového tlačítka nezablokuje vstupní systém. V tomto případě telefon v bytě pouze jednou zazvoní a následně je celý systém funkční. Lze se běžně dozvonit na ostatní uživatele.
- Vyvěšení některého sluchátka telefonu nemá vliv na systém. Telefon, který má vyvěšené sluchátko nevyzvání a pokud je na něj příchozím zazvoněno, aktivuje se komunikační kanál mezi příchozím a vyvěšeným telefonem. V tomto případě může příchozí slyšet případný hovor v bytě. Po 90 s je komunikační kanál přerušen (není-li dříve stlačeno tlačítko 1).
- Některé časy zde uvedené se vztahují k základnímu nastavení. Instalační firma má možnost odlišného naprogramování např. délky vyzvánění, doby sepnutí elektrického zámku popř. dalších funkcí.

Čištění audio telefonu:

Pro čištění telefonu používejte pouze lehce vodou navlhčený hadřík, nepoužívejte jakékoliv rozpouštědla (ředidla apod.) a čisticí prášky, dbejte na to, aby se do telefonu nedostala voda, nebo jiné tekutiny.